Tivoli Audio™

Model One BT

Prednja strana



1. **GUMB ZA GLASNOĆU:** Okrenite gumb za glasnoću udesno za povećanje glasnoće ili ulijevo za smanjenje glasnoće. Ovaj gumb također kontrolira glasnoću izlaza za slušalice.

2. **GUMB ZA ISKLJUČIVANJE/FM/AM/AUX:** Okrenite gumb za jedan klik udesno za FM pojas, dva klika udesno za AM pojas ili tri klika udesno za odabir pomoćnog ulaza. Za aktiviranje Bluetootha prebacite se u položaj Auxiliary.

3. **GUMB ZA PODEŠAVANJE:** Okrenite analogni gumb za podešavanje udesno ili ulijevo za podešavanje FM (gornja polovica gumba) ili AM (donja polovica gumba) frekvencijskog raspona.

4. **INDIKATOR PODEŠAVANJA:** Najsvjetliji kada je postignuto najbolje podešavanje. Neke AM postaje koje se mogu slušati neće upaliti indikator podešavanja i treba ih ugoditi sluhom za najjasniji signal. Ovo svjetlo može, ali i ne mora ostati upaljeno kada je u položaju AUX, ovisno o položaju AM gumba.

5. **INDIKATOR NAPAJANJA:** Svijetli kada je gumb za izvor u bilo kojem položaju osim Isključeno.

Bijela/Eukaliptus

Hrast/Kadulja

Bijela/Đumbir

Hrast/Angora

audiocinema art

Tivoli Audio™

Model One BT

Zadnja strana



1. **12VDC/1,5A:** Ovaj ulaz je namijenjen za korištenje s 1,5A, 12VDC adapterom. Priključak mora biti 5,5 mm/2,1 mm, pozitivan u sredini. Koristite samo adapter koji dolazi s radiom.

2. **PREKIDAČ FM ANTENE:** Prebacuje se između unutarnje i vanjske FM antene. Ovaj prekidač ne utječe na AM prijem. U nekim slučajevima, FM prijem se može poboljšati postavljanjem ovog prekidača antene na Vanjski.

3. **VANJSKI FM PRIKLJUČAK:** Kada slušate FM, prilagodite ovu teleskopsku antenu i postavite je za najbolji prijem. Na mjestima s jakim FM signalom, smanjenje duljine antene može osigurati bolji prijem. Kada se uređaj ne koristi ili kada slušate AM, držite antenu uvučenu kako biste je zaštitili. Ova antena ne utječe na AM prijem.

4. **VANJSKI AM PRIKLJUČAK:** U nekim slučajevima, AM prijem se može poboljšati spajanjem vanjske AM antene (nije uključena) na ovaj priključak, koji prihvaća 3,5 mm muški stereo mini priključak.

5. **IZLAZ ZA SLUŠALICE:** Spojite slušalice (nisu uključene) na ovaj promjenjivi stereo izlaz za privatno slušanje. Slušalice će isključiti glavni zvučnik. Glasnoća slušalica podešava se pomoću gumba za glasnoću. Ovaj stereo izlaz prihvaća 3,5 mm stereo muški mini priključak. Izbjegavajte korištenje slušalica pri visokim razinama glasnoće kako biste spriječili moguće oštećenje sluha.

6. **AUX IN:** Za slušanje zvuka s drugog uređaja, kao što je CD player, MP3 player ili računalo, spojite audio izlaz navedenog uređaja na ovaj stereo ulaz i prebacite prednji gumb za izvor na Aux. Prebacivanjem u položaj Aux ne uključujete spojeni uređaj. Ovaj stereo ulaz prihvaća 3,5 mm stereo muški mini priključak. Lijevi i desni stereo signal zbrajaju se u mono. AUX IN priključak nije dostupan kada je spojen Bluetooth uređaj. Prvo morate odspojiti bilo koji Bluetooth uređaj da biste koristili žičanu funkciju AUX IN.

   NAPOMENA: *Možda ćete morati priomijenitii razinu glasnoće za pomoćni uređaj od razine koja se koristi za slušanje radija.*

7. **REC OUT:** Možete snimati s Model One BT radija spajanjem audio ulaza kasetofona (ili drugog uređaja za snimanje) na ovaj stereo izlaz fiksne razine. Model One BT radio možete koristiti i kao visokoučinkoviti analogni tuner spajanjem na audio ulaz predpojačala.